


.....

# Euro Counters Oy

## MultiCount rahavaaka setelipainon muutos uusi 50 EUR

### 1) Setelien aktivointi ja painon asettaminen

Virran ollessa pois päältä paina yhtä aikaa ylimmän rivin oikean puolimmaista ja ylimmän rivin vasemman puoleista näppäintä sekä virtapainiketta, kaikkia yhtä aikaan. Näyttöön tulee **"Toiminta Vaihtoehdot"**, selaa 2-näppäimellä kohtaan **Setelit** ja paina 1-näppäintä. Paina seuraavaksi 2-näppäintä, niin monta kertaa kunnes tulet kohtaan **€50\* [OFF]**, paina 1-näppäintä ja vaaka menee tilaan **€50\* [ON]**. Tarkista myös että setelin vieressä lukee **[SCROLL]** mikäli setelin vieressä lukee **[NO SCROLL]**, paina 1-näppäintä, niin teksti muuttuu **[SCROLL]** tilaan. Paina 2-näppäintä kunnes näytössä on **€50\* = (1,008) ?** Paina 1-näppäintä ja näyttöön tulee **€50\* = (x,xxx) -> 0.000**. Muuta setelin paino **1,008g painamalla numero näppäimiä 1008** ja hyväksy painamalla **enter** (harmaa näppäin missä nuoli vasemmalle). Poistu asetuksista painamalla 4:Esc x 2.



#### Seteleiden painot:

5 EUR = 0,660  
5\* EUR = 0,714  
10 EUR = 0,756  
10\* EUR = 0,812  
20 EUR = 0,843  
20\* EUR = 0,905  
50 EUR = 0,938  
50\* EUR = 1,008

Seteleissä on nyt €5\* = uusi 5 EUR seteli ja €5 = vanha 5 EUR seteli.

ja

Seteleissä on nyt €10\* = uusi 10 EUR seteli ja €10 = vanha 10 EUR seteli.

ja

Seteleissä on nyt €20\* = uusi 20 EUR seteli ja €20 = vanha 20 EUR seteli.

ja

Seteleissä on nyt €50\* = uusi 50 EUR seteli ja €50 = vanha 50 EUR seteli.

Uudet ja vanhat setelit tulisi eritellä toisistaan ja punnita oikeissa kohdissa välttyäkseen virheiltä johtuen seteleiden painosta.

Mikäli tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä soita:

Raija Martikainen 044-2770 330 tai sähköpostilla [info@eurocounters.fi](mailto:info@eurocounters.fi)