

.....

# Euro Counters Oy

## Omal CountEasy resetointi

### Setup 2

Paina yhtä aikaa **Vihreä** nuolinäppäin + **Oranssi** nuolinäppäintä alaspäin, kunnes

näyttöön tulee **GRAMS?**

Paina uudestaan yhtä aikaa **Vihreä** nuolinäppäin + **Oranssi** nuolinäppäin alaspäin kunnes

näyttöön tulee uudelleen **GRAMS?**

Selaa **Oranssilla** nuolinäppäimillä kohtaa **RESET OPTIONS?**

Paina **2 x Seteli/kolikko** näppäintä

poistu painamalla **2x +/-** näppäintä,

näytössä pitäisi nyt olla: 1c CUP >+

€0,00

jos ei ole, niin paina 1-2 kertaa +/- näppäintä

Nyt pitää tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa asetukset:

### Setup 1

Paina yhtä aikaa **Vihreä** nuolinäppäin + **Oranssi** nuolinäppäin alaspäin, kunnes näyttöön tulee **GRAMS?**

Selaa **Oranssilla** nuolinäppäimellä kohtaan **OPTIONS?**

Paina kerran **Seteli/kolikko** näppäintä

nyt ollaan asetuksissa, tarkista että ne ovat alla esimerkin mukaiset,

jos ei ole, niin muuta kohtaa painamalla **Seteli/kolikko** näppäintä

jolloin ruutuun tulee oikealle **OK?** Muuta asetus painamalla **Oranssia**

nuolinäppäintä ja

hyväksy haluttu toiminta painamalla **Seteli/kolikko** näppäintä,

jatka **Oranssilla** nuolinäppäimellä, kunnes kaikki asetukset ovat alla luetellun mukaiset:

**LANGUAGE ? = FIN**

**PRINTING ORDER ? = DESCENDING**

**SMARTWEDGE ? = NO**

**PRINTER EURO ? = €**

**AUTO PACK CHECK ? = ON**

**START IN CUP ? = YES**

**SOUND ? = ON**

**CUP? = ON**

**AUTO SCROLL ? = ON**  
**AUTO ADD ? = ON**  
**COIN PACKS ? = ROLL**

käy mielellään läpi asetukset pariin kertaan...  
poistu painamalla **2x +/-** näppäintä,  
näytössä pitäisi nyt olla: 5c KUPPI >+  
€0,00  
jos ei ole, niin paina 1-2 kertaa +/- näppäintä

Kalibrointi 500g:

Tätä tehtäessä, tulisi varmistaa, että paino, jota käytetään, on 500g +/- 0.2 g.  
Painon voi muodostaa laittamalla kolikkokuppiin 52 kpl 2 EUR kolikoita ja yksi  
0,10 sentin kolikko.

Mene Setup 2 painamalla yhtä aikaa **VIHREÄ** nuoli näppäintä ja **ORANSSI**  
alaspäin nuolinäppäintä, olet nyt SETUP:ssä. Paina uudelleen samat näppäimet  
tulee SETUP 2. Selaa **oranssi** alaspäin nuolinäppäimellä kohtaan **CALIBRATE**  
**500g** ja paina **SETELI/KOLIKKO** -näppäintä. Laite kysyy **EMPTY HOD? OK?**  
(alusta tyhjä) vahvasta painamalla **SETELI/KOLIKKO**-näppäintä. Laite pyytää  
asettamaan 500g painon vaa'alle ja hyväksymään **SETELI/KOLIKKO**-  
näppäimellä. Tämän jälkeen laite pyytää poistamaan painon ja hyväksymään  
**SETELI/KOLIKKO**-näppäimellä, näyttöön tulee SUORITETTU. Tämän jälkeen  
laite pyytää jälleen asettamaan 500g painon alustalle ja kertoo painon, esim.  
499,9g. Poistu SETUP 2:stä painamalla +/-näppäintä **2 x**.

Mikäli laite laskee jotain kolikko- tai seteliarvoa vääriin, varmista että laite on  
tasaisella alustalla, ettei laitteeseen kohdistu ilmastointia tai tuuletinta. Nämä  
seikat voivat vaikuttaa laskentatulokseen.

### **Kupin kalibrointi Setup 1**

Paina yhtä aikaa **Vihreä** nuolinäppäin + **Oranssi** nuolinäppäin alaspäin, kunnes  
näyttöön tulee **GRAMS?**

Selaa **Oranssilla** nuolinäppäimellä kohtaan **CALIBRATE CUP?** Paina  
**seteli/kolikko**-näppäintä, näyttöön tulee nuolet alaspäin jolloin aseta  
kolikkokuppi vaa'alle, tämän jälkeen tulee nuolet ylöspäin jolloin nosta kuppi  
vaa'alta.

### **Kolikko- ja setelipainot Setup 2** **Setup 2**

Paina yhtä aikaa **Vihreä** nuolinäppäin + **Oranssi** nuolinäppäintä alaspäin,  
kunnes

näyttöön tulee **GRAMS?**

Paina uudestaan yhtä aikaa **Vihreä** nuolinäppäin + **Oranssi** nuolinäppäin  
alaspäin kunnes

*Euro Counters Oy*  
*Valuraudantie 6, 00700 Helsinki*  
*Y-tunnus: 1835213-5*  
[www.eurocounters.fi](http://www.eurocounters.fi)

näyttöön tulee uudelleen **GRAMS?** Selaa **Oranssi** nuolinäppäimellä alaspäin kohtaan **COIN WEIGHT?** Tarkista kolikoiden painot alla olevan mukaisesti. **Nuolinäppäimellä** pääset liikkumaan eri kolikkoarvojen välillä. Mikäli jokin paino pitää muuttaa paina kerran **Seteli/kolikko**-näppäintä ja muuta paino käyttäen **nuoli**-näppäintä kunnes haluttu paino on näytössä ja hyväksy painamalla **seteli/kolikko**-näppäintä. Siirry tarkistamaan loput kolikoiden painot käyttäen **oranssi** nuolinäppäintä. Seteliarvoihin pääset painamalla **+=** -näppäintä x 2 jonka jälkeen paina **oranssi** nuolinäppäintä alaspäin **2 x**. Tämän jälkeen paina **seteli/kolikko**-näppäintä. Tarkista setelipainot ja muuta tarvittaessa. Huom! Vanhat ja uudet setelit tulisi punnita erikseen. \* -merkitty seteli on uusi seteli.

0,05 EUR	= 3,922 g
0,10 EUR	= 4,093 g
0,20 EUR	= 5,728 g
0,50 EUR	= 7,775 g
1,00 EUR	= 7,501 g
2,00 EUR	= 8,503 g

5 EUR	= 0,660 g
5* EUR	= 0,714 g
10 EUR	= 0,756 g
10* EUR	= 0,812 g
20 EUR	= 0,843 g
20* EUR	= 0,905 g
50 EUR	= 0,938 g
50* EUR	= 1,008 g
100 EUR	= 1,053 g
200 EUR	= 1,106 g
500 EUR	= 1,153 g

Mikäli tämä ei auta, ole yhteydessä:

Raija Martikainen  
 puh. 044-2770 330  
 raija@eurocounters.fi